
IN240700624V01_UK_FR_ES_DE_IT_PL_RO

850-197V70





***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

***FR*_IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

***IT* _ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

PL_WAŻNE, PRZECHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI: PRZECZYTAJ UWAŻNIE.

RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

EN

INSTRUCTION

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

SAFETY AND CAUTIONS

1. Please hang the shoes on the shoes rack properly.
2. Do not put the dripping shoes on the rack directly.
3. Where install the product,the power should totally according to the product label says.
4. Stop using when the product cover or heating tube damaged.
5. Product provides with earthing to avoid security risks and dangers.
6. Start power only after the clean and installation finishes.
7. If the power cord need to be changed, and a damaged wire need to be repaired, it must be replaced by the manufacturer or replaced by the manufacturer's authorized service agent to avoid injury.
8. If external electrical wiring needs to be repaired, the power should be completely cu off.
9. Do not operate this appliance with a damaged cord, plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return to a qualified electrical person for examination,electrical service and repair.

This appliance is not suitable for person with defect in physical senses, intelligence or person lack of experience (include the children), except when they are supervised by their guardians or with right guidance before using the appliance.

This appliance should be provided with a fixed cabling and all-pole disconnection power off.

Accessories



1. White alloy screws
2. Expansion screws

Installation tools required



1. Tape measure
2. Hammer
3. Cross screwdriver
4. Pencil
5. Drill

EN

Remarks：Actual items differ in style of picture， please refer to the real product.

INSTALLATION



1. Upside down the main part of the shoe warmer on a soft object such as the cloth or paper,measure two fixed screw holes distance AB.




2. Use a pencil to mark A,B on the wall according to step 1, the distance between A ,B should not exceed 1400mm.



3. Drill two holes according to marked A, B on the wall with the drill.



4. Fix the two plastic screws with a hammer embedded in the wall on the drilled two holes, screw sets should be fully embedded in the wall.



5. Drive the screws into the expansion screw in the wall, there should be 5mm of the screw be left without driving into the wall.



6. Hang the Electric Shoe Warmer on the screws, tighten the screws with cross screw-driver.

FR

INSTRUCTION

Veuillez lire l'intégralité du manuel d'instructions avant utilisation et le conserver pour référence ultérieure. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur dans le texte ou les images et d'apporter toute modification technique nécessaire à ce document. Si vous avez des questions concernant des problèmes techniques, veuillez contacter notre service clientèle.

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

1. Veuillez suspendre correctement les chaussures sur le porte-chaussures.
2. Ne placez pas les chaussures mouillées directement sur le porte-chaussures.
3. L'installation du produit doit être effectuée conformément aux indications figurant sur l'étiquette du produit.
4. Cessez d'utiliser le produit si son couvercle ou son tube chauffant est endommagé.
5. Le produit est équipé d'une mise à la terre afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
6. Ne mettez le produit sous tension qu'une fois le nettoyage et l'installation terminés.
7. Si le cordon d'alimentation doit être remplacé et qu'un fil endommagé doit être réparé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un agent de service agréé par le fabricant afin d'éviter toute blessure.
8. Si le câblage électrique externe doit être réparé, l'alimentation électrique doit être complètement coupée.
9. N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, ou si l'appareil a mal fonctionné, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Confiez-le à un électricien qualifié pour qu'il l'examine, le répare et le remette en état de marche.

Cet appareil ne convient pas aux personnes ayant des déficiences physiques ou mentales, ou aux personnes inexpérimentées (y compris les enfants), sauf si elles sont surveillées par leurs tuteurs ou si elles ont reçu les instructions appropriées avant d'utiliser l'appareil.
Cet appareil doit être équipé d'un câblage fixe et d'un dispositif de coupure de courant omnipolaire.

Accessoires



1. Vis en alliage blanc
2. Vis à expansion

Outils d'installation requis



1. Mètre ruban
2. Marteau
3. Tournevis cruciforme
4. Crayon
5. Perceuse

FR

Remarques : les articles réels diffèrent du style de l'image, veuillez vous référer au produit réel.

INSTALLATION



1. Retournez la partie principale du chauffe-chaussures sur un objet souple tel qu'un chiffon ou du papier, mesurez la distance AB entre les deux trous de vis fixes.




2. À l'aide d'un crayon, marquez les points A et B sur le mur conformément à l'étape 1. La distance entre A et B ne doit pas dépasser 1 400 mm.



3. Percez deux trous à l'aide d'une perceuse, conformément aux repères A et B indiqués sur le mur.



4. Fixez les deux vis en plastique à l'aide d'un marteau dans les deux trous percés dans le mur. Les vis doivent être complètement enfoncées dans le mur.



5. Vissez les vis dans la vis à expansion dans le mur, il doit rester 5 mm de vis sans enfoncer dans le mur.



6. Accrochez le chauffe-chaussures électrique aux vis, puis serrez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

ES

INSTRUCCIÓN

Lea todo el manual de instrucciones antes de utilizar el producto y guárdelo para futuras consultas. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error en el texto o las imágenes y a realizar los cambios técnicos necesarios en este documento. Si tiene alguna pregunta sobre problemas técnicos, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

1. Cuelgue los zapatos correctamente en el zapatero.
2. No coloque los zapatos mojados directamente sobre el zapatero.
3. El lugar donde se instale el producto debe cumplir totalmente con las especificaciones de la etiqueta del producto.
4. Deje de utilizar el producto si la cubierta o el tubo calefactor están dañados.
5. El producto cuenta con conexión a tierra para evitar riesgos y peligros de seguridad.
6. Encienda el producto solo después de haberlo limpiado e instalado.
7. Si es necesario cambiar el cable de alimentación o reparar un cable dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por un agente de servicio autorizado por el fabricante para evitar lesiones.
8. Si es necesario reparar el cableado eléctrico externo, se debe desconectar completamente la alimentación.
9. No utilice este aparato con un cable o enchufe dañado, ni después de que el aparato haya funcionado mal o se haya caído o dañado de cualquier manera. Llévelo a un electricista cualificado para que lo examine, le preste servicio eléctrico y lo repare.

Este aparato no es adecuado para personas con deficiencias físicas, intelectuales o sin experiencia (incluidos los niños), salvo que estén supervisadas por sus tutores o reciban la orientación adecuada antes de utilizar el aparato.
Este aparato debe estar provisto de un cableado fijo y de un sistema de desconexión de todos los polos.

Accesorios



1. Tornillos de aleación blanca
2. Tornillos de expansión

Herramientas de instalación necesarias



1. Cinta métrica
2. Martillo
3. Destornillador cruzado
4. Lápiz
5. Taladro

Observaciones: Los artículos reales difieren en el estilo de la imagen, por favor, consulte el producto real.

INSTALACIÓN



1. Coloque la parte principal del calentador de zapatos boca abajo sobre un objeto blando, como un paño o papel, y mida la distancia AB entre los dos orificios fijos para tornillos.




2. Utilice un lápiz para marcar A y B en la pared según el paso 1. La distancia entre A y B no debe superar los 1400 mm.



3. Taladre dos agujeros según las marcas A y B en la pared con el taladro.



4. Fije los dos tornillos de plástico con un martillo incrustado en la pared en los dos agujeros perforados; los juegos de tornillos deben quedar completamente incrustados en la pared.



5. Atornille los tornillos en el tornillo de expansión de la pared, debe quedar 5 mm del tornillo sin atornillar en la pared.



6. Cuelgue el calentador eléctrico para zapatos en los tornillos y apriételos con un destornillador cruzado.

DE

ANWEISUNG

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in Text und Bild zu machen und notwendige technische Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen. Sollten Sie Fragen zu technischen Problemen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Bitte hängen Sie die Schuhe ordnungsgemäß in den Schuhständer.
2. Legen Sie die tropfenden Schuhe nicht direkt auf das Gestell.
3. Bei der Installation des Geräts sollte die Stromzufuhr komplett den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
4. Stellen Sie den Betrieb ein, wenn die Produktabdeckung oder das Heizrohr beschädigt sind.
5. Das Produkt verfügt über eine Erdung, um Sicherheitsrisiken und Gefahren zu vermeiden.
6. Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn die Reinigung und Installation abgeschlossen ist.
7. Wenn das Stromkabel ausgetauscht werden muss und ein beschädigtes Kabel repariert werden muss, muss es vom Hersteller oder von einem autorisierten Kundendienst des Herstellers ausgetauscht werden, um Verletzungen zu vermeiden.
8. Wenn externe elektrische Leitungen repariert werden müssen, sollte die Stromversorgung vollständig unterbrochen werden.
9. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zu einer qualifizierten Elektrofachkraft zur Überprüfung, Wartung und Reparatur.

Dieses Gerät ist nicht für Personen mit eingeschränkten physischen Fähigkeiten, Intelligenz oder mangelnder Erfahrung (einschließlich Kinder) geeignet, es sei denn, sie werden von ihren Erziehungsberechtigten beaufsichtigt oder vor der Benutzung des Geräts richtig angeleitet.
Dieses Gerät sollte mit einer festen Verkabelung und einer allpoligen Abschaltung der Stromversorgung versehen werden.

Zubehör



1. Weißmetallschrauben
2. Dehnungsschrauben

Erforderliches Installationswerkzeug



1. Maßband
2. Hammer
3. Kreuzschraubendreher
4. Bleistift
5. Bohrer

DE

Anmerkungen: Die tatsächlichen Artikel unterscheiden sich von der Abbildung, bitte beziehen Sie sich auf das reale Produkt.


INSTALLATION



1. Legen Sie den Hauptteil des Schuhwärmers mit der Oberseite nach unten auf einen weichen Gegenstand, wie z. B. ein Tuch oder Papier, und messen Sie den Abstand AB zwischen den beiden festen Schraubenlöchern.




2. Verwenden Sie einen Bleistift, um A, B an der Wand gemäß Schritt 1 zu markieren, der Abstand zwischen A, B sollte 1.400 mm nicht überschreiten.



3. Bohren Sie mit dem Bohrer zwei Löcher entsprechend der Markierung A, B in die Wand.



4. Befestigen Sie die beiden Kunststoffdübel mit einem Hammer in der Wand in beide gebohrte Löcher, die Dübel sollten vollständig in der Wand versenkt sein.



5. Drehen Sie die Schrauben in die Dübel in der Wand ein, es sollten 5 mm der Schraube herausstehen, ohne sie in die Wand einzuschrauben.



6. Hängen Sie den elektrischen Schuhwärmer an die Schrauben, ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschraubenzieher an.

ISTRUZIONI

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche al presente documento e di correggere eventuali errori nel testo o nelle immagini. Per qualsiasi domanda relativa a problemi tecnici, contattare il nostro Servizio clienti.

SICUREZZA E PRECAUZIONI

1. Appendere correttamente le scarpe sull'apposito scaffale.
2. Non appoggiare le scarpe bagnate direttamente sullo scaffale.
3. Il prodotto deve essere installato in un luogo in cui l'alimentazione elettrica sia conforme alle indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.
4. Interrompere l'uso del prodotto in caso di danneggiamento del coperchio o del tubo riscaldante.
5. Il prodotto è dotato di messa a terra per evitare rischi e pericoli per la sicurezza.
6. Accendere l'alimentazione solo dopo aver completato la pulizia e l'installazione.
7. Se è necessario sostituire il cavo di alimentazione o riparare un cavo danneggiato, la sostituzione deve essere effettuata dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato dal produttore per evitare lesioni.
8. Se è necessario riparare il cablaggio elettrico esterno, l'alimentazione deve essere completamente interrotta.
9. Non utilizzare questo apparecchio con un cavo o una spina danneggiati, né dopo che l'apparecchio ha funzionato male o è stato fatto cadere o danneggiato in qualsiasi modo. Rivolgersi a un elettricista qualificato per l'ispezione, l'assistenza elettrica e la riparazione.

Questo apparecchio non è adatto a persone con difetti fisici o intellettuali o a persone prive di esperienza (compresi I bambini), salvo se sorvegliate dai loro tutori o con una guida adeguata prima dell'uso dell'apparecchio.
Questo apparecchio deve essere dotato di un cablaggio fisso e di un interruttore di scollegamento da tutti I poli.

Accessori



1. Viti in lega bianca
2. Viti ad espansione

Strumenti necessari per l'installazione



1. Metro a nastro
2. Martello
3. Cacciavite a croce
4. Matita
5. Trapano

Note: gli articoli reali differiscono dallo stile dell'immagine, fare riferimento al prodotto reale.

INSTALLAZIONE



1. Capovolgere la parte principale dello scaldascarpe su un oggetto morbido come un panno o della carta, misurare la distanza AB tra i due fori fissi delle viti.




2. Utilizzare una matita per segnare A, B sulla parete secondo il punto 1, la distanza tra A e B non deve superare i 1400 mm.



3. Praticare due fori in corrispondenza dei segni A e B sulla parete con il trapano.



4. Fissare le due viti di plastica con un martello incassate nella parete sui due fori praticati; i set di viti devono essere completamente incassati nella parete.



5. Avvitare le viti nella vite ad espansione nel muro, lasciando 5 mm di vite fuori dal muro.



6. Appendere lo scaldascarpe elettrico alle viti, serrare le viti con un cacciavite a croce.

PL

INSTRUKCJA

Przed użyciem przeczytaj całą instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w tekście lub obrazach oraz do wprowadzania niezbędnych zmian technicznych w tym dokumencie. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących problemów technicznych prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Proszę odpowiednio zawiesić buty na stojaku na buty.
2. Nie należy umieszczać mokrych butów bezpośrednio na stojaku.
3. Miejsce instalacji produktu powinno być całkowicie zgodne z informacjami podanymi na etykiecie produktu.
4. Należy zaprzestać użytkowania produktu w przypadku uszkodzenia pokrywy lub rurki grzewczej.
5. Produkt jest wyposażony w uziemienie, aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa.
6. Urządzenie należy włączyć dopiero po zakończeniu czyszczenia I instalacji.
7. Jeśli przewód zasilający wymaga wymiany, a uszkodzony przewód wymaga naprawy, należy go wymienić u producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta, aby uniknąć obrażeń.
8. Jeśli konieczna jest naprawa zewnętrznego okablowania elektrycznego, należy całkowicie odciąć zasilanie.
9. Nie należy używać tego urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub po awarii urządzenia, upadku lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. Należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka w celu przeprowadzenia kontroli, serwisu elektrycznego I naprawy.

Urządzenie to nie jest odpowiednie dla osób z upośledzeniem zmysłów fizycznych,
inteligencji lub osób niedoświadczonych (w tym dzieci), chyba że są one nadzorowane przez opiekunów lub otrzymały odpowiednie wskazówki przed użyciem urządzenia.
Urządzenie to powinno być wyposażone w stałe okablowanie i odłączanie zasilania na wszystkich biegunach.

Akcesoria



1. Śruby ze stopu białego
2. Śruby rozporowe

Wymagane narzędzia instalacyjne



1. Miarka2. Młotek3. Śrubokręt krzyżakowy4. Ołówek5. Wiertarka

PL

Uwagi: Rzeczywiste produkty różnią się stylem zdjęcia, proszę zapoznać się z rzeczywistym produktem.

INSTALACJA



1. Odwróć główną część ogrzewacza do butów do góry nogami na miękkim przedmiocie, takim jak ściereczka lub papier, i zmierz odległość AB między dwoma stałymi otworami na śruby.




2. Za pomocą ołówka zaznacz punkty A i B na ścianie zgodnie z krokiem 1. Odległość między punktami A i B nie powinna przekraczać 1400 mm.



3. Wywierć dwa otwory zgodnie z oznaczeniami A, B na ścianie za pomocą wiertarki.



4. Zamocuj dwie plastikowe śruby za pomocą młotka w dwóch wywierconych otworach w ścianie. Zestawy śrub powinny być całkowicie osadzone w ścianie.



5. Wkręć śruby w śrubę rozporową w ścianie, tak aby 5 mm śruby pozostało niewkręcone w ścianę.



6. Zawieś elektryczny ogrzewacz do butów na śrubach i dokręć je śrubokrętem krzyżakowym.

RO

INSTRUCTIUNI

Vă rugăm să citiți întregul manual de instrucțiuni înainte de utilizare și să îl păstrați pentru consultare ulterioară. Ne rezervăm dreptul de a corecta eventualele erori din text sau imagini și de a aduce modificările tehnice necesare acestui document. Dacă aveți întrebări referitoare la probleme tehnice, vă rugăm să contactați Serviciul nostru de asistență pentru clienți.

SIGURANȚĂ ȘI PRECAUȚII

1. Vă rugăm să agățați pantofii în mod corespunzător pe suportul pentru pantofi.
2. Nu așezați pantofii uzi direct pe suport.
3. În locul în care instalați produsul, alimentarea cu energie electrică trebuie să fie în totalitate conformă cu indicațiile de pe eticheta produsului.
4. Nu mai utilizați produsul dacă capacul sau tubul de încălzire sunt deteriorate.
5. Produsul este prevăzut cu împământare pentru a evita riscurile și pericolele de securitate.
6. Porniți alimentarea cu energie electrică numai după ce curățarea și instalarea sunt finalizate.
7. Dacă cablul de alimentare trebuie schimbat și un fir deteriorat trebuie reparat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de un agent de service autorizat al producătorului pentru a evita rănirea.
8. Dacă cablurile electrice externe trebuie reparate, alimentarea cu energie electrică trebuie întreruptă complet.
9. Nu utilizați acest aparat cu un cablu sau o priză deteriorate sau după ce aparatul a funcționat defectuos sau a fost scăpat sau deteriorat în orice fel. Returnați-l unui electrician calificat pentru examinare, service electric și reparații.

Acest aparat nu este potrivit pentru persoane cu deficiențe fizice, intelectuale sau persoane fără experiență (inclusiv copii), cu excepția cazului în care sunt supravegheate de tutorii lor sau beneficiază de îndrumare adecvată înainte de utilizarea aparatului.
Acest aparat trebuie să fie prevăzut cu cabluri fixe și întrerupător de alimentare cu deconectare totală.

Accesorii



1. Șuruburi din aliaj alb
2. Șuruburi de expansiune

Unelte necesare pentru instalare



1.Rulou de măsurat
2.Ciocan
3.Șurubelniță cruciformă
4.Creion
5.Mașină de găurit

RO

Observații: Articolele reale diferă în ceea ce privește stilul imaginii, vă rugăm să vă referiți la produsul real.

INSTALARE



1. Întoarceți partea principală a încălzitorului de pantofi cu fața în jos pe un obiect moale, cum ar fi o cârpă sau hârtie, și măsurați distanța AB dintre cele două orificii fixe pentru șuruburi.




2. Folosiți un creion pentru a marca A, B pe perete conform pasului 1, distanța dintre A, B nu trebuie să depășească 1400 mm.



3. Faceți două găuri în conformitate cu marcajele A, B pe perete cu ajutorul burghiului.



4. Fixați cele două șuruburi din plastic cu un ciocan încorporat în perete pe cele două găuri forate, seturile de șuruburi trebuie să fie complet încorporate în perete.



5. Introduceți șuruburile în șurubul de expansiune din perete, ar trebui să rămână 5 mm din șurub fără a fi introdus în perete.



6. Agățați încălzitorul electric pentru încălțăminte de șuruburi, strângeți șuruburile cu o șurubelniță cruciformă.

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
FEITO NA CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



