
US/CA/UK/FR/ES/PT/DE/IT/RO

IN260600351V01

823-101V00



8
STEPS

10 MIN

EN_ **IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

FR_ **IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

ES_ **IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

PT_ **IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.**

DE_ **WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

IT _ **IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

RO_ **IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.**

EN

Reference time for replacing filter screen


The filter screen of this product is primary filter + HEPA + activated carbon filter. The filter screen cannot be washed and is damaged. Please do not press it hard. The general service life is six months

The above time is only a reference time, users can change it in advance according to the actual use environment.




Reset


1The machine reminds that the filter needs to be replaced




2 Turn off the power, stop the purifier, and then unplug the power plug.




3 Press the bottom cover with your fingers, screw it out according to the unlocking direction, and take out the bottom cover upward at the same time.




4 Remove the filter inside the purifier and replace it.




5 Remove the packing material from the new filter screen




6 Put the filter back into the purifier.



7 Put in the screen again and press the prompt key to cover the front cover.





8 After replacing the filter, plug in the power plug and press the reset key for 3 seconds to reset the machine.

FR


Délai indicatif pour le remplacement du filtre

Le filtre de ce produit est composé d'un filtre primaire, d'un filtre HEPA et d'un filtre à charbon actif. Ce filtre n'est pas lavable et est fragile. Veuillez ne pas exercer de pression excessive dessus. Sa durée de vie est généralement de six mois.


Le délai indiqué ci-dessus est donné à titre indicatif uniquement ; les utilisateurs peuvent le modifier en fonction de leur environnement d'utilisation réel.




1La machine signale que le filtre doit être remplacé




2 Coupez l'alimentation, arrêtez le purificateur, puis débranchez la fiche d'alimentation.




3 Appuyez sur le couvercle inférieur avec vos doigts, dévissez-le en suivant le sens indiqué pour le déverrouillage, puis retirez-le vers le haut.




4 Retirez le filtre situé à l'intérieur du purificateur et remplacez-le.




5 Retirez le matériau d'emballage du nouveau tamis filtrant




6 Remettez le filtre dans le purificateur.



7 Remettez l'écran en place et appuyez sur la touche de confirmation pour refermer le capot avant.





8 Une fois le filtre remplacé, branchez la fiche d'alimentation et appuyez sur la touche de réinitialisation pendant 3 secondes pour réinitialiser l'appareil.

ES


Plazo de referencia para la sustitución del filtro

El filtro de este producto está compuesto por un filtro primario, un filtro HEPA y un filtro de carbón activo. El filtro no se puede lavar y se daña fácilmente. Por favor, no lo presiones con fuerza. La vida útil habitual es de seis meses.


El plazo indicado anteriormente es solo orientativo; los usuarios pueden cambiarlo antes de lo previsto en función del entorno de uso real.




1. La máquina avisa de que hay que cambiar el filtro.




2. Desconecta la alimentación, apaga el purificador y, a continuación, desenchufa el cable de alimentación.




3. Presiona la tapa inferior con los dedos, desenrosca la tapa siguiendo la dirección de desbloqueo y, al mismo tiempo, retírala hacia arriba.




4. Retira el filtro que hay dentro del purificador y cámbialo.




5. Retira el material de embalaje de la nueva rejilla filtrante.




6 Vuelve a colocar el filtro en el purificador.



7 Vuelve a colocar la pantalla y pulsa la tecla de confirmación para cerrar la tapa delantera.





8. Una vez sustituido el filtro, enchufa el cable de alimentación y pulsa el botón de reinicio durante 3 segundos para reiniciar la máquina.

PT


Prazo de referência para a substituição do filtro

O filtro deste produto é composto por um filtro primário + HEPA + filtro de carvão ativado. O filtro não pode ser lavado e está danificado. Por favor, não o pressione com força. A vida útil normal é de seis meses.


O prazo acima é apenas um prazo de referência; os utilizadores podem substituí-lo antecipadamente, de acordo com o ambiente de utilização real.




1A máquina avisa que é necessário substituir o filtro




2 Desligue a alimentação, pare o purificador e, em seguida, retire a ficha da tomada.




3 Pressione a tampa inferior com os dedos, desaparafuse-a seguindo a direção de desbloqueio e, ao mesmo tempo, retire a tampa inferior para cima.




4 Retire o filtro que se encontra no interior do purificador e substitua-o.




5 Retire o material de embalagem da nova tela do filtro




6 Volte a colocar o filtro no purificador.



7 Volte a colocar o ecrã no lugar e prima a tecla de confirmação para fechar a tampa frontal.





8 Depois de substituir o filtro, ligue a ficha à tomada e prima a tecla de reinicialização durante 3 segundos para reiniciar a máquina.

DE


Richtwert für den Austausch des Filtersiebs

Das Filtersieb dieses Produkts besteht aus einem Vorfilter, einem HEPA-Filter und einem Aktivkohlefilter. Das Filtersieb ist nicht waschbar und kann beschädigt werden. Bitte üben Sie keinen starken Druck darauf aus. Die allgemeine Lebensdauer beträgt sechs Monate.


Der oben genannte Zeitraum dient lediglich als Richtwert; Nutzer können den Filter je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen auch vorzeitig austauschen.




1Das Gerät weist darauf hin, dass der Filter ausgetauscht werden muss.




2 Schalten Sie das Gerät aus, halten Sie den Luftreiniger an und ziehen Sie anschließend den Netzstecker.




3 Drücken Sie mit den Fingern auf die untere Abdeckung, schrauben Sie sie in Entsperrrichtung ab und ziehen Sie die untere Abdeckung gleichzeitig nach oben heraus.




4 Nehmen Sie den Filter im Inneren des Luftreinigers heraus und tauschen Sie ihn aus.




5 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom neuen Filtersieb.




6 Setzen Sie den Filter wieder in den Luftreiniger ein.



7 Setzen Sie den Bildschirm wieder ein und drücken Sie die Auslösetaste, um die Frontabdeckung zu schließen.





8 Stecken Sie nach dem Austausch des Filters den Netzstecker ein und drücken Sie die Reset-Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät zurückzusetzen.

IT


Periodo di riferimento per la sostituzione del filtro

Il filtro di questo prodotto è composto da un filtro primario + HEPA + filtro a carbone attivo. Il filtro non è lavabile e, se danneggiato, non va sottoposto a forte pressione. La durata di vita media è di sei mesi.


Il periodo sopra indicato è puramente indicativo; gli utenti possono sostituirlo in anticipo in base alle effettive condizioni di utilizzo.




1 La macchina segnala che è necessario sostituire il filtro




2 Spegnere l'apparecchio, arrestare il purificatore e quindi scollegare la spina di alimentazione.




3 Premere il coperchio inferiore con le dita, svitarlo seguendo la direzione di sblocco e, contemporaneamente, estrarlo verso l'alto.




4. Rimuovere il filtro all'interno del depuratore e sostituirlo.




5 Rimuovere il materiale di imballaggio dal nuovo filtro




6. Reinserire il filtro nel depuratore.



7. Reinserire lo schermo e premere il tasto di conferma per chiudere il coperchio anteriore.





8 Dopo aver sostituito il filtro, collegare la spina di alimentazione e premere il tasto di reset per 3 secondi per ripristinare il funzionamento della macchina.

RO


Perioada orientativă pentru înlocuirea filtrului

Filtrul acestui produs este alcătuit dintr-un filtru primar + HEPA + filtru cu cărbune activ. Filtrul nu poate fi spălat și se poate deteriora. Vă rugăm să nu apăsați puternic asupra acestuia. Durata de viață generală este de șase luni.


Perioada menționată mai sus este doar orientativă; utilizatorii o pot modifica înainte de expirare, în funcție de mediul real de utilizare.




1 Aparatul vă reamintește că filtrul trebuie înlocuit




2 Opriți alimentarea cu energie electrică, opriți purificatorul, apoi scoateți ștecherul din priză.




3 Apăsați capacul inferior cu degetele, deșurubați-l urmând direcția de deblocare și scoateți-l în același timp, ridicându-l în sus.




4 Scoateți filtrul din interiorul purificatorului și înlocuiți-l.




5 Îndepărtați materialul de ambalare de pe noul filtru




6. Puneți filtrul la loc în purificator.



7 Puneți din nou ecranul la loc și apăsați tasta de confirmare pentru a acoperi capacul frontal.





8 După înlocuirea filtrului, conectați cablul de alimentare la priză și apăsați butonul de resetare timp de 3 secunde pentru a reseta aparatul.

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

FR
DONNEZ OU RECYCLEZ
ASSOCIATION OU LIVRAISON OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr