AIYAPLAY

IN240800127V02_UK_FR_ES_PT_DE_IT_RO

EN_WARNING: Suitable for children of 3 years+; Max weight: 60 kg.
FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 3 ans+; Poids maximum : 60 kg.
DE_ACHTUNG: Geeignet für Kinder im Alter von 3 Jahren+; Max. Gewicht: 60 kg.
ES_ADVERTENCIA: Adecuado para los niños de 3 años+; Peso máximo: 60 kg.
PT_ADVERTÊNCIA: Adequado para crianças de 3 anos+; Peso máximo: 60 kg.
IT_AVVERTENZA: Adatto a bambini di 3 anni+; Peso massimo: 60 kg.
RO_AVERTISMENT: Potrivit pentru copiii de 3 ani +; Greutate maximă: 60 kg.

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***PT*_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**
***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**
***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

IMPORTANT: RETAIN THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE. PLEASE READ CAREFULLY.

WARNING

- Warning! Not suitable for children under 3 years of age.
- Warning! Choking and strangulation hazards due to small parts and long cords.
- Warning! Maximum loading capacity:60kgs
- Please remove all packing, packaging, tags and wires before use; these are not toys -choking and strangulation hazard.
- Adult supervision is required at all times.
- Adult assembly required. Do not apply excess force to the poles during assembly.
- Please check product is secure and stable before each use.
- Make sure that all the necessary pieces are in the carton before starting the assembly.
- Keep away from fire and inflammable objects.
- Make sure to use this item on a flat even surface at least 2 meters from any structure or obstruction.
- Safety warning! This item should not be used over hard surfaces such as concrete or asphalt.
- This item should only be used on a flat, solid and secure surface.
- Do not put your arms and legs between the frame and the seats. Risk of injury!
- Excessive movement of the swing could result in risk of tipping over and causing injury.
- Warning: Ensure fingers are clear of all movable parts when folding/ unfolding the hammock.
- Only for domestic use.
- The activity toy should not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface.

CARE AND USE INSTRUCTIONS

- We recommend using the seat belt to ensure child is safe from falling. Adult supervision at all times. Strangulation hazard.
- Do not use, or leave out, in adverse weather conditions(including wind and rain), or during the winter months.
- We advise covering up this item or storing away indoors when not in use to product it from the elements.
- This item is not a climbing frame or toy. Do not pull up on or stand on this item.
- Wipe clean with damp cloth and dry naturally.
- Only to be used outdoors.
- Periodically check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.
- Periodically oil all metal moving parts.
- Check all plastic bolt covers are in place and replace when missing or damaged to avoid possible injury.
- For occasional use only. Not for commercial use.

IMPORTANT : CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT. VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT.

ATTENTION

- Attention! Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
- Attention! Risques d'étouffement et d'étranglement en raison de la présence de petites pièces et de longs cordons.
- Attention! Capacité de charge maximale : 60kgs.
- Veuillez retirer l'emballage, les étiquettes et les câbles avant d'utiliser l'appareil ; ce ne sont pas des jouets - Ils présentent un risque d'étouffement et de strangulation.
- La surveillance permanente d'un adulte est requise.
- L'assemblage doit être effectué par un adulte. Ne pas appliquer de force excessive sur les poteaux pendant l'assemblage.
- Veuillez vérifier que le produit est bien fixé et stable avant chaque utilisation.
- Assurez-vous que toutes les pièces nécessaires à l'assemblage sont dans le carton avant de commencer l'assemblage.
- Tenir à l'écart du feu et des objets inflammables.
- Veillez à utiliser cet article sur une surface plane et régulière et à au moins 2 mètres de toute structure ou obstruction.
- Avertissement de sécurité ! Cet article ne doit pas être utilisé sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.
- Cet article ne doit être utilisé que sur une surface plane, solide et sûre.
- Ne pas introduire les bras et les jambes entre le cadre et les sièges. Vous risqueriez de vous blesser !
- Un mouvement excessif de la balançoire peut occasionner un risque de basculement et de blessure.
- Attention: Veillez à ce que les doigts soient éloignés de toutes les parties mobiles lors du pliage/dépliage du hamac.
- Attention. Réservé à un usage familial.
- Le jouet d'activité ne doit pas être installé sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure.

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

- Nous recommandons l'utilisation d'une ceinture de sécurité pour assurer la sécurité de l'enfant en cas de chute. La surveillance d'un adulte est nécessaire en toutes circonstances. Risque de strangulation.
- Ne pas en faire usage, ou le laisser à l'extérieur, lors de conditions météorologiques défavorables (y compris le vent et la pluie), ou pendant les mois d'hiver.
- Nous vous conseillons de le recouvrir ou de le ranger à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé pour le mettre à l'abri des aléas climatiques.
- Cet article n'est pas un cadre d'escalade ou un jouet. Ne montez pas dessus et ne vous y appuyez pas.
- Nettoyez-le avec un chiffon humide et séchez-le naturellement.
- A utiliser uniquement à l'extérieur.
- Pour un usage occasionnel uniquement. Ne pas utiliser à des fins commerciales.
- Vérifiez périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés et resserrez-les si nécessaire.
- Huilez périodiquement toutes les pièces métalliques mobiles.
- Vérifiez que tous les cache-boulons en plastique sont en place et remplacez-les s'ils en manquent ou s'ils sont endommagés afin d'éviter toute éventuelle blessure.

DE

WICHTIG: BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. BITTE SORGFÄLTIG LESEN.

ACHTUNG

- Achtung ! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Achtung ! Erstickungs- und Strangulierungsgefahr durch Kleinteile und lange Kabel.
- Achtung ! Maximale Belastbarkeit: 60 kg.
- Bitte entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Verpackungen, Anhänger und Drähte; dies ist kein Spielzeug - Erstickungs- und Strangulierungsgefahr.
- Eine erwachsene Aufsichtsperson ist zu jeder Zeit erforderlich.
- Montage durch Erwachsene erforderlich. Wenden Sie beim Zusammenbau keine übermäßige Kraft auf die Stangen an.
- Bitte überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Produkt sicher und stabil ist.
- Vergewissern Sie sich, dass alle benötigten Teile im Karton sind, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.
- Halten Sie es von Feuer und brennbaren Gegenständen fern.
- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt auf einer flachen, ebenen Oberfläche und mindestens 2 Meter von jeder Struktur oder jedem Hindernis entfernt verwendet wird.
- Sicherheitswarnung! Dieser Artikel sollte nicht auf harten Oberflächen wie Beton oder Asphalt verwendet werden.
- Dieser Artikel sollte nur auf einer flachen, festen und sicheren Oberfläche verwendet werden.
- Stecken Sie Ihre Arme und Beine nicht zwischen den Rahmen und die Sitze. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Bei übermäßiger Bewegung der Schaukel besteht die Gefahr, dass sie umkippt und Verletzungen verursacht.
- Achtung : Achten Sie darauf, dass Sie beim Ein- und Ausklappen der Hängematte die Finger von allen beweglichen Teilen fernhalten.
- Achtung. Nur für den Hausgebrauch.
- Das Aktivitätsspielzeug sollte nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen aufgestellt werden.

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN

- Wir empfehlen die Verwendung des Sicherheitsgurtes, um sicherzustellen, dass das Kind vor Stürzen geschützt ist. Stets unter Aufsicht eines Erwachsenen. Strangulationsgefahr.
- Benutzen Sie den Sonnenschirm nicht bei schlechtem Wetter (einschließlich Wind und Regen) oder in den Wintermonaten und lassen Sie ihn nicht draußen stehen.
- Wir empfehlen, diesen Artikel abzudecken oder drinnen aufzubewahren, wenn er nicht benutzt wird, um ihn vor den Witterungsverhältnissen zu schützen.
- Dieser Artikel ist kein Klettergerüst oder Spielzeug. Ziehen Sie sich nicht daran hoch und stellen Sie sich nicht darauf.
- Mit einem feuchten Tuch abwischen und an der Luft trocknen lassen.
- Nur für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Nur für den gelegentlichen Gebrauch. Nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Muttern und Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Ölen Sie regelmäßig alle beweglichen Metallteile.
- Prüfen Sie, ob alle Kunststoffbolzenabdeckungen angebracht sind, und ersetzen Sie sie, wenn sie fehlen oder beschädigt sind, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

IMPORTANTE: GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES BIEN PARA LAS REFERENCIAS FUTURAS. POR FAVOR LÉALO CUIDADOSAMENTE.

ADVERTENCIA

- ¡ Advertencia! Este producto no es apto para los niños menores de 3 años.
- ¡Advertencia! Riesgos de asfixia y estrangulamiento debido a las piezas pequeñas y cuerdas largas.
- ¡Advertencia! Capacidad de carga máxima: 60 kg.
- Retire todo el empaque, embalaje, etiquetas y alambres antes del uso del producto. No son juguetes: Riesgos de asfixia y estrangulamiento.
- Supervisor/a adulto! Se requiere la supervisión desde adultos obligatoriamente durante todo momento.
- El montaje se requiere realizar por un adulto. No se debe aplicar fuerza excesiva a los postes durante el montaje.
- Compruebe si el producto esté seguro y estable antes de utilizarlo cada vez.
- Asegúrese de que todas las piezas necesarias estén en la caja antes de empezar a realizar el montaje.
- Mantenga el producto alejado del fuego y de los objetos inflamables.
- Asegúrese de utilizar este producto sobre una superficie plana y uniforme al menos a 2 metros de cualquier estructura u obstáculo.
- ¡Advertencia de seguridad! Este producto no debe ser utilizado sobre las superficies duras, por ejemplo, de concreto o de asfalto.
- Este producto solo debe ser utilizado sobre una superficie plana, sólida y segura.
- No coloque los brazos y las piernas entre el marco y los asientos. ¡Riesgo de lesiones!
- Oscilar el columpio de manera excesiva puede provocar riesgo de volcarse y causar lesiones.
- Advertencia: Asegúrese de que los dedos estén alejados de todas las piezas móviles al plegar / desplegar la hamaca.
- Advertencia. Solo para uso doméstico.
- El juguete no debe instalarse sobre hormigón, asfalto ni ninguna otra superficie dura.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y USO

- Se recomienda utilizar el cinturón de seguridad para asegurarse de que el/la niño/a no se caiga. Se requiere la supervisión de un adulto durante todo momento. Peligro de estrangulamiento.
- No lo utilice ni lo deje al aire libre en condiciones climáticas adversas (cuando hace viento y lluvia), o durante los meses de invierno.
- Se recomienda cubrir este producto o guardarlo en el interior cuando no esté en uso por motivo de protegerlo adecuadamente.
- Este producto no es un parque infantil ni un juguete. No se suba ni se pare sobre él.
- Límpielo con un paño húmedo y deje que se seque naturalmente.
- Solo es adecuado para uso en exteriores.
- Solo es adecuado para uso ocasional. No es apto para uso comercial.
- Compruebe con regularidad si todos los tornillos y tuercas estén apretados bien, y apriételos cuando sea necesario.
- Lubrique con regularidad todas las piezas metálicas móviles.
- Verifique si todas las cubiertas de plástico de los pernos estén en su lugar, y reemplácelas de inmediato cuando falten o estén dañadas de alguna manera por motivo de evitar posibles lesiones.

IMPORTANTE: CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA CONSULTA FUTURA. LEIA ATENTAMENTE.

AVISO

- Aviso! Não adequado para crianças com menos de 3 anos de idade.
- Aviso! Risco de asfixia e estrangulamento devido a peças pequenas e cordas longas.
- Aviso! Capacidade máxima de carga: 60 kg
- Retire todas as embalagens, invólucros, etiquetas e fios antes da utilização; não são brinquedos — risco de asfixia e estrangulamento.
- É necessária supervisão de um adulto em permanência.
- Montagem por adulto obrigatória. Não aplique força excessiva nas barras durante a montagem.
- Verifique se o produto está seguro e estável antes de cada utilização.
- Certifique-se de que todas as peças necessárias estão na caixa antes de iniciar a montagem.
- Manter afastado do fogo e de objetos inflamáveis.
- Certifique-se de utilizar este artigo numa superfície plana e nivelada, a pelo menos 22 metros de qualquer estrutura ou obstáculo.
- Aviso de segurança! Este artigo não deve ser utilizado sobre superfícies duras, como betão ou asfalto.
- Este artigo só deve ser utilizado numa superfície plana, sólida e segura.
- Não coloque os braços e as pernas entre a estrutura e os assentos. Risco de lesão!
- O movimento excessivo do baloiço pode resultar em risco de capotamento e causar lesões.
- Aviso: Certifique-se de que os dedos não estão junto a nenhuma peça móvel ao dobrar/desdobrar a rede de descanso.
- Atenção. Apenas para uso doméstico.
- O brinquedo de atividade não deve ser instalado sobre betão, asfalto ou qualquer outra superfície dura.

INSTRUÇÕES DE CUIDADO E UTILIZAÇÃO

- Recomendamos a utilização do cinto de segurança para garantir que a criança não cai. Supervisão de um adulto em permanência. Risco de estrangulamento.
- Não utilize nem deixe ao relento em condições meteorológicas adversas (incluindo vento e chuva), nem durante os meses de inverno.
- Aconselhamos a cobrir este artigo ou a guardá-lo no interior quando não estiver a ser utilizado, para o proteger das intempéries.
- Este artigo não é uma estrutura de escalada nem um brinquedo. Não se pendure nem fique de pé sobre este artigo.
- Limpar com um pano húmido e secar naturalmente.
- Apenas para utilização no exterior.
- Verifique periodicamente o aperto de todas as porcas e parafusos e aperte-os quando necessário.
- Lubrifique periodicamente todas as peças móveis metálicas.
- Verifique se todas as tampas de plástico dos parafusos estão no lugar e substitua-as se estiverem em falta ou danificadas para evitar possíveis lesões.
- Apenas para utilização ocasional. Não para uso comercial.

IMPORTANTE: CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI. SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE.

AVVERTENZE

- Avvertenza! Non adatto ai bambini sotto i 3 anni.
- Avvertenza! Rischio di soffocamento e strangolamento dovuti dalle piccole dimensioni delle e dalla lunghezza dei cavi.
- Capacità di carico massima: 60kgs.
- Si prega di rimuovere tutta la confezione, l'imballaggio, gli adesivi e i cavi prima dell'uso; questi non sono giocattoli - rischio di soffocamento e strangolamento.
- Necessaria la supervisione di un adulto! richiesta in ogni momento.
- Necessario il montaggio da parte di un adulto. Non applicare una forza eccessiva ai pali durante il montaggio.
- Si prega di verificare che il prodotto sia sicuro e stabile prima di ogni utilizzo.
- Assicurarsi che tutti i pezzi necessari al montaggio siano presenti nella confezione prima di iniziare l'assemblaggio.
- Tenere lontano dal fuoco e da oggetti infiammabili.
- Assicurarsi di utilizzare questo prodotto su una superficie piana e livellata ad almeno 2 metri da qualsiasi struttura o ostruzione.
- Avvertenza di sicurezza! Questo prodotto non deve essere utilizzato su superfici dure come cemento o asfalto.
- Questo articolo deve essere utilizzato solo su una superficie piana, solida e sicura.
- Non mettere braccia e gambe tra il telaio e i sedili. Rischio di infortunio!
- Un movimento eccessivo del prodotto potrebbe comportare il rischio di ribaltamento e lesioni personali.
- Avvertenza: assicurarsi che le dita siano lontane da tutte le parti mobili quando si piega/si estende il prodotto.
- Avvertenza. Solo per uso domestico.
- Il giocattolo non deve essere installato su cemento, asfalto o altre superfici dure.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE E USO

- Si consiglia di utilizzare la cintura di sicurezza per garantire che il bambino non cada. Necessaria la supervisione di un adulto costantemente. Pericolo di strangolamento.
- Non utilizzare, o conservare, in condizioni atmosferiche avverse (inclusi vento e pioggia), o durante i mesi invernali.
- Consigliamo di coprire questo prodotto o di conservarlo al chiuso quando non è in uso per proteggerlo dalle intemperie.
- Questo prodotto non è una struttura su cui arrampicarsi o un giocattolo. Non tirare o stare in piedi su questo oggetto.
- Pulire con un panno umido e lasciare asciugare naturalmente.
- Utilizzare solo all'aperto.
- Solo per uso personale. Non per uso commerciale.
- Controllare periodicamente che tutti i dadi e i bulloni siano stretti e stringerli quando necessario.
- Oliare periodicamente tutte le parti metalliche mobili.
- Controllare che tutti i coperchi dei bulloni in plastica siano sicuri e sostituirli quando mancano o sono danneggiati per evitare possibili lesioni personali.

IMPORTANT: PĂSTRAȚI ACES MANUAL DE INSTRUCȚIUNI PENTRU REFERINȚE VIITOARE. VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE.

AVERTISMENT

- Avertisment! Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani.
- Avertisment! Risc de sufocare și strangulare din cauza pieselor mici și șnurilor lungi.
- Avertisment! Capacitate maximă de încărcare: 60 kg
- Vă rugăm să îndepărtați toate ambalajele, învelișurile, etichetele și firele înainte de utilizare; acestea nu sunt jucării — risc de sufocare și strangulare.
- Este necesară supravegherea unui adult în permanență.
- Montaj de către adult obligatoriu. Nu aplicați forță excesivă asupra stâlpilor în timpul montajului.
- Verificați dacă produsul este sigur și stabil înainte de fiecare utilizare.
- Asigurați-vă că toate piesele necesare se află în cutie înainte de a începe montajul.
- Țineți departe de foc și de obiecte inflamabile.
- Asigurați-vă că utilizați acest articol pe o suprafață plană și uniformă, la cel puțin 22 de metri de orice structură sau obstacol.
- Avertisment de siguranță! Acest articol nu trebuie utilizat pe suprafețe dure, cum ar fi betonul sau asfaltul.
- Acest articol trebuie utilizat doar pe o suprafață plană, solidă și sigură.
- Nu vă puneți brațele și picioarele între cadru și scaune. Risc de vătămare!
- Mișcarea excesivă a leagănului poate duce la riscul de răsturnare și la vătămări.
- Avertisment: Asigurați-vă că degetele nu se află lângă piesele mobile la plierea/desfășurarea hamacului.
- Avertisment. Numai pentru uz casnic.
- Jucăria de activitate nu trebuie instalată pe beton, asfalt sau orice altă suprafață dură.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE

- Vă recomandăm să utilizați centura de siguranță pentru a vă asigura că copilul nu cade. Supraveghere adultă în permanență. Risc de strangulare.
- Nu utilizați și nu lăsați la exterior în condiții meteorologice adverse (inclusiv vânt și ploaie), nici în timpul lunilor de iarnă.
- Vă sfătuim să acoperiți acest articol sau să îl depozitați în interior când nu este utilizat, pentru a-l proteja de intemperii.
- Acest articol nu este o structură de cățărat și nici o jucărie. Nu vă agățați și nu stați în picioare pe acest articol.
- Ștergeți cu o cârpă umedă și lăsați să se usuce natural.
- Pentru utilizare doar în exterior.
- Verificați periodic strângerea tuturor piulițelor și șuruburilor și strângeți-le atunci când este necesar.
- Ungiți periodic toate piesele mobile metalice.
- Verificați dacă toate capacele de plastic ale șuruburilor sunt pe loc și înlocuiți-le dacă lipsesc sau sunt deteriorate pentru a evita posibile vătămări.
- Doar pentru utilizare ocazională. Nu pentru uz comercial.

PARTS

A x 2

B x 2

C x 1

D x 2

E x 1

F x 2

G x 2

H x 1

I x 2



J x 2

K x 1

HARDWARE

L x 4

M6*50

O x 6

M6*70

P x 6



M6*45

Q x16

R x 2

S x16

T x16

U x 1

V x 1



W x 4
+1(spare)



01

Wx4



02

Ox6
Qx6
Sx6
Tx6



03

Px6
Qx6
Sx6
Tx6



04

Lx4
Qx4
Tx4
Sx4



05

Rx2



06



UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.
Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:

+40 312294730

clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
HECHO EN CHINA

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Aosom