

IN240900471V01_GL

920-100V70_920-100V80_920-100V90



Design A



Design B



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER ULTERIEUREMENT
ES_IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.
PT_IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA, LEIA ATENTAMENTE.
DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
IT_IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.
RO_IMPORTANT, DE PĂSTRAT PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

EN__PLEASE READ CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

1. This desk is designed for indoor office or home use only. Do not use outdoors or in damp environments.
2. Not suitable for children under 3 years due to small parts (screws, caps). Keep packaging and small components away from children to avoid suffocation or ingestion hazards.
3. Ensure all screws and bolts are tightened securely. If the desk feels unstable, check the leveling feet and re-tighten all connections.
4. Assembly requires two adults. Do not attempt to assemble alone to avoid injury or product damage.
5. Use only the provided tools or standard household tools. Do not use electric drills with high torque settings as this may strip the threads.

MAINTENANCE & CARE

- Clean the surface with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cleaners, solvents, or alcohol.
- Periodically check (every 6 months) that all screws and bolts are tight. Re-tighten if necessary.
- Avoid placing hot objects directly on the surface; use coasters or mats.

WARNING Risk of fire and electric shock

-  **INDOOR USE ONLY**
- **This product contains a light source of energy efficiency class <F>.**
- **The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.**
- **If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**
- To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

FR__VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT LE MONTAGE ET CONSERVER CE DOCUMENT POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

1. Ce bureau est conçu exclusivement pour un usage intérieur (bureau ou domicile). Ne pas utiliser en extérieur ni dans des environnements humides.
2. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces (vis, bouchons). Conservez l'emballage et les petits composants hors de portée des enfants pour éviter les risques d'étouffement ou d'ingestion.
3. Assurez-vous que toutes les vis et boulons sont serrés fermement. Si le bureau semble instable, vérifiez les pieds de nivellement et resserrez tous les raccords.
4. Le montage nécessite deux adultes. N'essayez pas de l'assembler seul afin d'éviter tout risque de blessure ou d'endommagement du produit.
5. Utilisez uniquement les outils fournis ou des outils ménagers standards. N'utilisez pas de perceuses électriques avec des réglages de couple élevés, car cela pourrait endommager les filetages.

ENTRETIEN ET SOINS

- Nettoyez la surface avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de solvants ou d'alcool.
- Vérifiez périodiquement (tous les 6 mois) que toutes les vis et boulons sont bien serrés. Resserrez si nécessaire.
- Évitez de placer des objets chauds directement sur la surface ; utilisez des dessous-de-plat ou des tapis.

ATTENTION Risque d'incendie et d'électrocution

-  **À USAGE INTÉRIEUR EXCLUSIVEMENT**

- **Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.**
- **L’appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l’appareil.**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- Pour réduire le risque d'étranglement, le câblage souple raccordé à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage se situe dans le volume d'accessibilité au toucher.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

DE__BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER MONTAGE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

1. Dieser Schreibtisch ist ausschließlich für den Innenbereich (Büro oder Zuhause) konzipiert. Verwenden Sie ihn nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen.
2. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren aufgrund kleiner Teile (Schrauben, Kappen). Halten Sie Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern fern, um Erstickungs- oder Verschluckungsgefahren zu vermeiden.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Bolzen fest angezogen sind. Wenn der Schreibtisch wackelig wirkt, überprüfen Sie die Nivellierfüße und ziehen Sie alle Verbindungen nach.
4. Zur Montage sind zwei Erwachsene erforderlich. Versuchen Sie nicht, das Gerät allein zu montieren, um Verletzungen oder Produktschäden zu vermeiden.
5. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Werkzeug oder handelsübliches Haushaltswerkzeug. Verwenden Sie keine Elektrobohrer mit hohen Drehmomenteinstellungen, da dies die Gewinde beschädigen könnte.

WARTUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Alkohol.
- Überprüfen Sie regelmäßig (alle 6 Monate), ob alle Schrauben und Bolzen fest sitzen. Ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände direkt auf die Oberfläche; verwenden Sie Untersetzer oder Matten.

ACHTUNG Brand und Stromschlaggefahr

-  **NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN**
- **Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.**
- **Das Gerät ist nur mit SELV entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät zu versorgen.**
- **Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.**
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, müssen die an dieser Leuchte angeschlossenen flexiblen Kabel wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Kabel in Reichweite der Arme befinden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

ES__LEA ATENTAMENTE ANTES DEL MONTAJE Y CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA FUTURAS CONSULTAS.

1. Este escritorio está diseñado exclusivamente para uso interior (oficina o hogar). No lo utilice en exteriores ni en ambientes húmedos.
2. No apto para niños menores de 3 años debido a piezas pequeñas (tornillos, tapones). Mantenga el embalaje y los componentes pequeños fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia o ingestión.
3. Asegúrese de que todos los tornillos y pernos estén bien apretados. Si el escritorio se siente inestable, revise los pies niveladores y vuelva a apretar todas las conexiones.
4. El montaje requiere dos adultos. No intente ensamblarlo solo para evitar lesiones o daños al producto.
5. Utilice únicamente las herramientas proporcionadas o herramientas domésticas estándar. No use taladros eléctricos con ajustes de alto par, ya que esto podría dañar las roscas.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Limpie la superficie con un paño suave y húmedo. No utilice limpiadores abrasivos, disolventes ni alcohol.
- Verifique periódicamente (cada 6 meses) que todos los tornillos y pernos estén apretados. Apriételos si es necesario.
- Evite colocar objetos calientes directamente sobre la superficie; utilice posavasos o alfombrillas.

ADVERTENCIA Riesgo de incendio y descarga eléctrica

-  **USO SOLO EN INTERIORES**

- **Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <F>.**
- **El aparato solo debe alimentarse con una tensión de seguridad extra baja, conforme a la indicación marcada en el mismo.**
- **Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.**
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria debe fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

PT__LEIA ATENTAMENTE ANTES DA MONTAGEM E GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA FUTURA.

1. Esta secretária foi concebida exclusivamente para uso interior (escritório ou doméstico). Não utilize no exterior ou em ambientes húmidos.
2. Não adequado para crianças com menos de 3 anos devido a peças pequenas (parafusos, tampas). Mantenha a embalagem e os pequenos componentes fora do alcance das crianças para evitar riscos de asfixia ou ingestão.
3. Certifique-se de que todos os parafusos e pernos estão bem apertados. Se a secretária parecer instável, verifique os pés niveladores e aperte novamente todas as ligações.
4. A montagem requer dois adultos. Não tente montar sozinho para evitar ferimentos ou danos ao produto.
5. Utilize apenas as ferramentas fornecidas ou ferramentas domésticas padrão. Não utilize berbequins elétricos com configurações de binário elevado, pois isso pode danificar as roscas.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

- Limpe a superfície com um pano macio e húmido. Não utilize produtos de limpeza abrasivos, solventes ou álcool.
- Verifique periodicamente (a cada 6 meses) se todos os parafusos e pernos estão bem apertados. Aperte novamente, se necessário.
- Evite colocar objetos quentes diretamente sobre a superfície; utilize suportes ou tapetes.

ADVERTÊNCIA Risco de incêndio e choque elétrico

-  **USO APENAS EM INTERIORES.**
- **Este produto contém uma fonte luminosa de classe de eficiência energética <F>.**
- **O aparelho só deve ser alimentado com tensão de segurança extra baixa, conforme indicado na marcação do próprio aparelho.**
- **Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar um perigo.**
- Para reduzir o risco de estrangulamento, a cablagem flexível ligada a esta luminária deve ser fixada de forma eficaz à parede, se a cablagem estiver ao alcance da mão.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

IT__LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DEL MONTAGGIO E CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI.

1. Questa scrivania è progettata esclusivamente per uso interno (ufficio o casa). Non utilizzare all'aperto o in ambienti umidi.
2. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni a causa di piccole parti (viti, tappi). Tenere il packaging e i piccoli componenti lontano dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento o ingestione.
3. Assicurarsi che tutte le viti e i bulloni siano serrati saldamente. Se la scrivania sembra instabile, controllare i piedini livellanti e stringere nuovamente tutti i collegamenti.
4. Il montaggio richiede due adulti. Non tentare di assemblare da soli per evitare infortuni o danni al prodotto.
5. Utilizzare solo gli strumenti forniti o utensili domestici standard. Non utilizzare trapani elettrici con impostazioni di coppia elevata, poiché ciò potrebbe danneggiare le filettature.

MANUTENZIONE E CURA

- Pulire la superficie con un panno morbido e umido. Non utilizzare detergenti abrasivi, solventi o alcol.
- Controllare periodicamente (ogni 6 mesi) che tutte le viti e i bulloni siano ben stretti. Stringere nuovamente se necessario.
- Evitare di posizionare oggetti caldi direttamente sulla superficie; utilizzare sottopentole o tappetini.

AVVERTENZE Rischio di incendio e scossa elettrica IT

-  **SOLO PER USO INTERNO**
- **Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>.**
- **L’apparecchio deve essere alimentato soltanto con tensione di sicurezza extra bassa, conforme alla marcatura riportata sull’apparecchio stesso.**
- **Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone altrettanto qualificate per evitare pericoli.**
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile collegato a questo apparecchio deve essere fissato saldamente alla parete se si trova a portata di mano.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano stati istruiti o sorvegliati sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli che esso comporta. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

RO__CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE ASAMBLARE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

















1. Acest birou este conceput exclusiv pentru utilizare în interior (birou sau locuință). Nu îl utilizați în exterior sau în medii umede.
2. Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani din cauza pieselor mici (șuruburi, capace). țineți ambalajul și componentele mici departe de copii pentru a evita riscurile de sufocare sau ingestie.
3. Asigurați-vă că toate șuruburile și buloanele sunt strânse ferm. Dacă biroul pare instabil, verificați picioarele de nivelare și strângeți din nou toate conexiunile.
4. Asamblarea necesită două persoane adulte. Nu încercați să îl asamblați singur pentru a evita rănirea sau deteriorarea produsului.
5. Utilizați doar sculele furnizate sau sculele casnice standard. Nu utilizați burghie electrice cu setări de cuplu ridicat, deoarece acest lucru poate deteriora filetele.






ÎNTREȚINERE ȘI INGRIJIRE





- Curățați suprafața cu o cârpă moale și umedă. Nu utilizați produse de curățare abrazive, solvenți sau alcool.
- Verificați periodic (la fiecare 6 luni) dacă toate șuruburile și buloanele sunt bine strânse. Strângeți-le din nou dacă este necesar.
- Evitați plasarea obiectelor fierbinți direct pe suprafață; utilizați suporturi sau covorașe.

AVERTISMENT: Risc de incendiu și electrocutare

-  **A SE UTILIZA NUMAI ÎN INTERIOR**
- **Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică .**
- **Aparatul trebuie alimentat exclusiv la o tensiune extra-josasă de securitate (SELV), corespunzătoare marcajului de pe aparat.**
- **Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau alte persoane calificat în mod similar, pentru a evita orice pericol.**
- Pentru a reduce riscul de strangulare, cablajul flexibil conectat la acest corp de iluminat trebuie fixat eficient de perete dacă se află la îndemâna utilizatorului.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu au experiență și cunoștințe, doar sub supraveghere sau după ce au fost instruite privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțelegerea pericolelor implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.


1  x1	2  x1	3  x1
4  x1	5  x1	6  x3
7  x3	8  x2	9  x1
10  x1	11  x1	12  x1
13  x1	14  x1	15  x2
16  x2	17  x3	

A  M4x10 x2	B  M6x12 x5	C  M6 x5	D  M6x25 x6	E  M6x30 x24	F  M6x38 x12
G  M6x40 x24	H  M6 x8	I  x1	J For US  or For EU  or For UK  x1		

K	L	M	N		
 M3x12 x8	 x1	 x4	 x1		


1

The first installation method.




H	x8

2



F	x8


3



x3


G	x6

4




G	x18

5




F	x4

6




E	x4
B	x1
C	x5

7




E	x6

8




E	x14

9




I	x1
B	x4

10



D	x6

11




A	x2
J	x1
N	x1


12



Tear off the light tape stickers









L	x1
M	x4
K	x8

13




14

The second installation method.




H	x8

15



F	x8


16



x3


G	x6

17




G	x18

18




F	x4

19




E	x4
B	x1
C	x5

20




E	x6

21




E	x14

22




I	x1
B	x4

23



D	x6


24




A	x2
J	x1
N	x1

25








L	x1
M	x4
K	x8

26



US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

+49 40 87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
FEITO NA CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



